



Профессиональные шведские стенки
KAMPFER

Скамья для пресса Kampfper Persey



ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Москва

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Скамья для пресса Kampfper Persey является дополнением к металлическим комплексам Kampfper и предназначена для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений в домашних условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель представляет собой складную конструкцию на основе деталей из металла. Скамья устанавливается на полу и закрепляется к вертикальной лестнице спортивного комплекса Kampfper.

Основные технические характеристики приведены в таблице:

Максимальная допустимая нагрузка	150 кг
Гарантийный срок	1 год
Срок службы (не менее)	5 лет
Длина скамьи	125 см
Ширина скамьи	40 см
Размеры скамьи в разложенном виде	144 см
Размер в упаковке	128 x 41 x 16,5 см
Вес в упаковке	12,15 кг

Внимание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

3. 3 Скамья для пресса – жима лежа – КОМПЛЕКТНОСТЬ Gladiator Powerful, Gladiator Professional, Mustang Powerful, Mustang Professional

№	Наименование	Кол-во
4.1	Скамья для пресса – жима лежа	1

4. Скамья для пресса – для моделей Gladiator Powerful, Gladiator Professional, Mustang Powerful, Mustang Professional/

7.1 Установить скамью на скобы-крючки на подходящую по высоте –наклону перекладину шведской стенки.

5. Проверка.

8.1 Перед использованием проверить прочность всех креплений и узлов Комплекса. Подтянуть ослабленные соединения.

8.2. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

9.1. Не допускается установка модели в помещениях с непечными стенами (стены должны быть кирпичными или бетонными толщиной не менее 100 мм).

9.2. Периодически (раз в неделю) проверять надежность затяжки элементов крепежа и надежность закрепления установленной скамьи.

9.3. Не рекомендуется допускать к занятиям детей и лиц пожилого возраста без присмотра, и без предварительной консультации с врачом.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

10.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

10.2. Условия хранения соответствует 2 (С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

9. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель упакована и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

ОТК_

Подпись_

или личное клеймо

Отметка о продаже:

Дата “ ____ ” ____ 20__ г.

Продавец_

(расшифровка подписи)

М.П. (подпись)

ООО «Кемпфер»

**109428, Россия, г. Москва,
1-ый Вязовский проезд, дом 4, корп.1, офис
408**

**Телефон: +7 (495) 108-73-20
e-mail: info@kampfer.ru www.kampfer.ru**

адрес изготовителя:

**428000, Россия, МО, Люберецкий
район, п.Красково, промзона
«Мотяково» С2К4**